

namron

NAMRON ZIGBEE EDGE TERMOSTAT

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

220-240VAC 50/60Hz IP21	
Inngang/Inpu	220-240VAC 50/60Hz
Maks. belastning/Max. Load	16A
Type belastning/Load type	Elektrisk oppvarming/ NO-aktuator/ NC-aktuator Electric heating mat/ NO actuator/ NC actuator
Relékontakt/Relay contact	Max 16A 250VAC
Utgangsgrense/Output relay	16A, SPST-NO
Guvsensortype/ Floor sensor type	Termostaten er kompatibel med følgende guvsensorer: 3m, NTC, R25=10KΩ±1%±0.25 B25/50=3950K±1% (standard) 3m, NTC, R25=12KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% støtte 3m, NTC, R25=15KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% støtte 3m, NTC, R25=22KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% støtte 3m, NTC, R25=33KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% støtte 3m, NTC, R25=47KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% støtte

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Guvsensortype/ Floor sensor type	The thermostat can be compatible with any of the following floor sensors: 3m, NTC, R25=10KΩ±1%±0.25 B25/50=3950K±1% (default) 3m, NTC, R25=12KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% support 3m, NTC, R25=15KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% support 3m, NTC, R25=22KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% support 3m, NTC, R25=33KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% support 3m, NTC, R25=47KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% support
Ekstern romsensor/ External room sensor	Termostaten er kompatibel med følgende eksterne sensorer: 3m, NTC, R25=10KΩ±1%±0.25 B25/50=3950K±1% (standard) 3m, NTC, R25=12KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% støtte 3m, NTC, R25=15KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% støtte 3m, NTC, R25=22KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% støtte 3m, NTC, R25=33KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% støtte 3m, NTC, R25=47KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% støtte

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Ekstern romsensor/ External room sensor	The thermostat is compatible with any of the following external room sensors: 3m, NTC, R25=10KΩ±1%±0.25 B25/50=3950K±1% (default) 3m, NTC, R25=12KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% support 3m, NTC, R25=15KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% support 3m, NTC, R25=22KΩ±2%±0.25 B25/85=3740K±2% support 3m, NTC, R25=33KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% support 3m, NTC, R25=47KΩ±2%±0.25 B25/85=4090K±1.5% support
Innebygget sensor/ Inner sensor	NTC, R25=10KΩ±1% ±0.25 B25/50=3950K±1%
Krav til ledningsnett/ Wiring Requirements	Strøm13A-1.5 mm ² / Current13A-1.5mm ² , solid wire
Monteringsmetode/ Method of mounting	Veggmontert / Wall mounted









Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Kontrollfunksjon/Control function	Termostaten leveres med en ekstern guvsensor. Termostaten har følgende funksjoner: • Interne romtemperaturkontroll • Guvsensorkontroll. • Eksterne romtemperaturkontroll • Guvsensoren som ekstern begrensnings sensor for interne romtemperaturregulering • Guvsensoren kan brukes som en ekstern begrensnings sensor for ekstern romtemperaturkontroll. Maksimal og minimal begrensnings temperatur kan stilles inn. The thermostat is supplied with a floor sensor. The thermostat has the following functions: • Internal room temperature control • Floor temperature control • External room temperature control • Floor sensor as an external limit sensor for internal room temperature control • Floor sensor as an external limit sensor for external room temperature control Maximum and minimum limitation temperature can be set.
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Kontrollmodus/Control mode	1 Oppvarmingsmodus 2 Kjølemodus 3 Vannoppvarming 4 Elektrisk oppvarming 5 Kjøling mode 6 Cooling mode 7 Electric heating
Frostskringing/Anti-freezing	Standard 5°C for a starte frostskringingsfunksjonen, kan temperaturs justeres (5°C til 10°C). Denne funksjonen kan slås av manuelt. Default 5°C to start anti-freezing function, the temperature is adjustable (5°C to 10°C) This function can be turned off manually.
Temperatur settpunkt/Set temperature	5°C to 35°C
Driftstemperatur/Operating temperature	-10°C to 45°C

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway














Tidsperiode/Time period	Starttidspunkt/Start time
Vekking/Wake	6:00 MORGENEN/AM
Borte OM MORGENEN/Away AM	8:00 MORGENEN/AM
Hjemme OM MORGENEN/Home AM	11:30 ETTERMIDDAG/PM
Borte ETTERMIDDAG/Away PM	13:30 ETTERMIDDAG/PM
Hjemme ETTERMIDDAG/Home PM	17:00 ETTERMIDDAG/PM
Søvn/Sleep	22:00 ETTERMIDDAG/PM
Måletemperatur for oppvarming/ Heating target temperature	Måletemperatur for kjøling/ COOLing target temperature
21 °C	26 °C
17 °C	32 °C
17 °C	26 °C
17 °C	32 °C
21 °C	26 °C
17 °C	28 °C

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Tidsperiode/Time period	Starttidspunkt/Start time
Vekking/Wake	6:00 MORGENEN/AM
Borte OM MORGENEN/Away AM	8:00 MORGENEN/AM
Hjemme OM MORGENEN/Home AM	11:30 ETTERMIDDAG/PM
Borte ETTERMIDDAG/Away PM	13:30 ETTERMIDDAG/PM
Hjemme ETTERMIDDAG/Home PM	17:00 ETTERMIDDAG/PM
Søvn/Sleep	22:00 ETTERMIDDAG/PM
Måletemperatur for oppvarming/ Heating target temperature	Måletemperatur for kjøling/ COOLing target temperature
21 °C	26 °C
17 °C	32 °C
17 °C	26 °C
17 °C	32 °C
21 °C	26 °C
17 °C	28 °C


Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway



OPERASJON / OPERATION

Revider datoen her	Revise the date here
Tid/Time	Check the time here
Sjekk parametrene nedenfor	Review below parameters
Forbruk/Consumption	Voltage Current Power Dagens totale effekt Gårsdagens totale effekt
Zigbee-oppslett/ Zigbee Setup	Tilbakestilling Inkluderer Ekskluderer
Bakgrunnsbelysning/ Backlight	Set the backlight brightness 1-100%
Tid skjerm er på/ Screen-on time	Angi tid skjerm er på Skjerm er på 10 sekunder Skjerm er på 30 sekunder Skjerm er på 60 sekunder
Tidspian/ Schedule	6 time points can be edited every day, you can edit each day separately. And you can also copy the time points from your previous setting.
Feil/Error	Overstrøm Feil Overoppheting Feil Innebygd Sensor Feil Luftsensor Feil Guvsensor Feil
Modusvalg/ Mode Select	Manuelt modus Programmeringsmodus Feriemodus ECO-modus Frostskringing BOOST Regulator
Avstengning/ Shutdown	Denne enheten starter OTA oppdatering via Bluetooth. Last ned appen "OTA upgrade" fra Google Play eller Apple Store. Følg anvisningene i appen og sørg for at Bluetooth er aktivert på enheten.

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway



PIN-kode/ PIN code	Angi ett passord for barnesikring, som du må oppgi for å låse opp termostaten.	Set a password for child lock, you need to enter it to unlock the thermostat.
Slett PIN-kode/ Delete PIN	Opphev passordet.	Cancel the password.
Avanserte innstillinger/ Advance setting	Profesjonelle innstillinger, vanligvis angitt av en installatør.	Professional settings, usually set by an installer.
Avstengning/ Shutdown	Termostaten slås av. Trykk og hold inne skjermen i 3 sekunder for å slå den på.	The thermostat will turn off. Press and hold the screen for 3s to turn it on.
Oppgradering/ Upgrade	Denne menyen viser når nedlastingen av firmwareoppgraderingen er fullført.	This menu is displayed when the upgrade firmware download is completed.

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

FORHÅNDSINNSTILLING / ADVANCE SETTING

Midlertidig enhet/ Temp Unit	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)
Utstyr/ Equip	Vannbasert oppvarming av gulv Elektrisk oppvarming av gulv	Water-based floor heating Electric floor heating
System	Varme Kjøle	Heat Cool
Ventiltype/ Valve Type	Normalt lukket (NC) Normalt åpen (NO)	Normally Closed (NC) Normally Open (NO)
Type tidspian/ Schedule Type	Mandag-Fredag Lørdag-søndag Mandag-Lørdag Søndag Ingen Avsperring	Mon-Fri Sat-Sun Mon-Sat Sunday No Time Off Time Off
Eksterne romsensor/ External Room Sensor	Ingen kabell NTC 22K NTC 6.8K NTC 10K NTC 47K NTC 15K	No Wired NTC 22K NTC 6.8K NTC 33K NTC 10K NTC 47K NTC 15K
Guvsensor/ Floor sensor	Ingen kabell NTC 22K NTC 6.8K NTC 10K NTC 47K NTC 15K	No Wired NTC 22K NTC 6.8K NTC 33K NTC 10K NTC 47K NTC 15K





Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

GuVbelegg/ Floor covering	Treverk Annet	Wood Other
Temperatursgrense for gulv/ Floor temp limit	25°C ~ 60°C, [27C]	
Temperaturkontroll/ Temp control	Luftsensor Eksterne romsensorer Guvsensor	Air sensor External room sensor Floor sensor
Kalibrering/ Calibration	0°C~10°C	
Intelligens/ Intelligence	PA / LUKK	ON/OFF
Maks varmetemperatur/ Max Heat Temp	15°C~35°C	
Intelligens/ Intelligence	10°C~30°C, ON/OFF	
Regulator/ Regulator	1~30min	
Hysterese/ Hysteresis	0.5°C~10°C	
Deteksjon av åpne vinduer/ Open window detection	PA / LUKK	ON/OFF

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Automatisk synkroniserings/ Auto Sync Time	PA / LUKK	ON/OFF
WTD	PA / LUKK	ON/OFF
Tilbakestille fabrikkinnstillinger/ Factory reset	JA / NEI	YES / NO

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway



Zigbee Quick Guide

Namron AS-Nedre Kalbakkevei 88 B N-1081 Oslo-Norway